

Singletrailer

Einbau der Ständersicherung 2.0

**Der neue Ständerhaken funktioniert nur mit dem neuen gebogenen Ständer!
Sollten Sie schon die neue gebogene Ausführung des Ständers haben, starten Sie
bei Punkt 5!**

Benötigtes Werkzeug:

- Schraubensicherung (Loctite o.Ä.)
- 3mm Inbusschlüssel,
- Gabelschlüssel 8mm
- u.U. Feile

1. Lösen Sie alle 4 Schrauben der Ständerbefestigung, entfernen Sie nur diese komplett, die den Ständer halten.



2. Entfernen Sie den alten Ständer und passen Sie den neuen Ständer ein.
3. Feilen Sie bei Bedarf die Pulverbeschichtung an. Passungsunterschiede können sich ergeben, da sowohl Fertigungstoleranzen vorhanden sein können als auch über die Jahre kleine Änderungen erfolgt sind
4. Ziehen sie die Schrauben fest, so dass der Ständer nicht zu fest geklemmt wird
5. Alte Ständerklammer oder U-Profil (je nach Modell) entfernen
6. Schraube reinigen und mit Schraubensicherung benetzen
7. Ständerhaken mit der vorhandenen M5 x 8 Schraube festziehen und ausrichten, so dass der Ständer einrastet.



8. Fertig.